IMPIANTI DEMO
Elettrici · Termoidraulici · Clima

Connessione in media tensione (CEI 0-16)

CEI 0-16 e regole del distributore / ARERA (riferimenti da verificare con il distributore)

Protocollo: **0001-2026**

UTENZA IN MEDIA TENSIONE — DATI PER IL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO E LA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

A. UTENZA

Cliente / committente **Officina Meccanica Esempio S.r.l.**

Indirizzo **Via dell'Industria**

n. **5**

Comune **Sedriano**

Prov. **MI**

POD **IT001E00000000**

Distributore **Distributore locale (e-distribuzione)**

Tensione di consegna **15 kV**

Potenza disponibile **400 kW**

B. CABINA E PROTEZIONI

Dispositivo generale (DG): tipo e costruttore **Interruttore MT in SF6 24 kV 630 A 16 kA, costruttore generico - ESEMPIO-DG24**

Protezione generale (PG): costruttore, modello, tarature

Relè di protezione generale CEI 0-16 ESEMPIO-PG50: 51 I> 50 A 0,5 s; 51 I>> 250 A 0,5 s; 50 I>>> 600 A 0,05 s; 51N Io> 2 A 0,45 s; 67N per neutro compensato

Trasformatori

N.	Potenza (kVA)	Tipo	Vcc %
1	630	In resina 15/0,4 kV Dyn11	6

Documenti

N.	Verifica	Sì	No	N.A.
1	Schema elettrico della cabina	☑	☐	☐
2	Verbale di prova del sistema di protezione generale (SPG)	☑	☐	☐
3	Regolamento di esercizio firmato	☑	☐	☐
4	Dichiarazione di adeguatezza (se richiesta dal distributore)	☑	☐	☐
5	Verifica dell'impianto di terra di cabina	☑	☐	☐

Scheda di raccolta dati per il professionista e il distributore.

Il tecnico

Il titolare dell'utenza

Data **07/10/2026**

NOTE

Contenuti e modelli dei documenti sono quelli richiesti dal distributore: verificarli sul suo portale.